

ENVIO DE SMS

FMB920

IP/DNS primário: fmb920.getrak.com.br

IP/DNS secundário: fmb920.getrak.com.br

Porta: 5026

Protocolo: TCP

GETRak

ATENÇÃO:

Os comandos SMS devem conter dois espaços no início do comando, **exatamente** como escrito abaixo em cada um.

Configuração de APN

setparam 2000:1;2001:smart.m2m.vivo.com.br;2002:vivo;2003:vivo

OU

setparam 2000:1;2001:conexao.getrak.com.br;2002:;2003:

Configuração de IP e Porta

setparam 2000:1;2004:fmb920.getrak.com.br;2005:5026;2006:0

setparam 2000:1;2007:fmb920.getrak.com.br;2008:5026;2009:0

Reiniciar Módulo

cpureset

Configuração de Tempo de Comunicação (Ignição ligada) 1 minuto

setparam 10050:60;10150:60;10250:60

Configuração de Tempo de Comunicação (Ignição Desligada) 1 hora

setparam 10000:3600;10100:3600;10200:3600

Ativar Saída 1

setdigoutm 1

Desativar Saída 1

setdigoutm 0

Requisitar Posição (Retorna Localização com Google Maps)

ggps

Retorna a configuração de IP e Porta

getparam 2004

Apagar Posições Antigas

deleterecords

Inserir Valor de Odômetro (Exemplo com 2000KM)

odoset:2000

Configurar Ignição Virtual

setparam 101:2;19001:60;19002:120;11605:1;11606:1

Configurar Ignição por pós-chave

setparam 101:1

Mudança de Configuração de Carro para Moto

setparam 10000:43200;10100:43200;10200:43200;11600:2;11603:60;11605:2;11606:2;19001:30;19002:120;110:1;102:4

Mudança de Configuração de Moto para Carro

setparam 10000:3600;10100:3600;10200:3600;11600:0;110:0;102:3

Ativar detecção de Jamming

setparam 11300:2;11303:1;11305:20

Botão de Pânico + Ignição Virtual

setparam 101:2;19001:30;19002:120;50170:2;50171:5;11605:1;11606:1

Obs.: O cabo da entrada 1 (cor amarela) é positivo, avisar o cliente antes de fazer a instalação.

Desativar Botão de Pânico e Ativar Ignição por pós-chave

setparam 101:1;50170:1;50171:3

Configurar bloqueio de saída com excesso de velocidade (90 KM)

setparam 11100:2;11104:90;11103:1;11101:1000;11102:1000

Atualizar a Data/Hora via servidor NTP

setparam 901:1

Obs: casos de quando a Data GPS está travada desde o dia da instalação, enviar esse comando se o comando de reiniciar não resolver.

Informação de status

getinfo

getstatus (mostra o status GPRS)

getver (mostra IMEI e versão de firmware)

Ajusta ignição ligada para obedecer o tempo de ignição

setparam 100:0

Alterar ângulo mínimo de movimento

setparam 10052:90;10152:90;10252:90

Desativar Modo Sleep

setparam 50040:2;50043:1;50042:1;50044:0;50041:3;7004:10;102:0

Ativar Modo Sleep

setparam 102:1;103:5 (online sleep)

setparam 102:2;103:5 (deep sleep)

setparam 102:3;103:5 (online deep sleep)

setparam 102:4;103:5 (ultra sleep)

Desabilitar imobilizador

setparam 11700:0;11701:0;11702:0;11703:0

Configurar entrada analógica (fio cinza) para o aparelho anti-furto da Getrak

setparam 50180:2;50181:0;50182:3000;50183:0

Retorna o status do GPS

getgps

Retorna a quantidade de pacotes salvos na memória do módulo

countrecs

Resolver problema de SD Status "Desconhecido 10"

setparam 50260:0

Configuração de comportamento de motorista com acionamento de saída

setparam 11000:2;11004:ACELERAÇÃO;11005:FREADA;11006:CURVA;11007:1;11008:1

setparam 11003:1;11001:200;11002:200

Onde está escrito **ACELERAÇÃO** ele coloca os valores de aceleração brusca em m/s^2

Onde está escrito **FREADA** ele coloca os valores de freada brusca em m/s^2

Onde está escrito **CURVA** ele coloca os valores de curva brusca em rad/s

Reseta as configurações de fábrica

defaultcfg

GETRak



Av. Luiz Paulo Franco, 603 Belvedere, Belo Horizonte
MG, 30320-570



(31) 3500-3200



getrak.com.br