

ENVIO DE SMS

ITR120

DNS primário: itr120.getrak.com.br

IP: 177.129.108.135

Porta: 13011

Protocolo: TCP

GETRak

Configurar APN

APN,conexao.getrak.com.br#

APN,smart.m2m.vivo.com.br,vivo,vivo#

Configurar IP

SERVER,tcp://177.129.108.135:13011# **OU** SERVER,tcp://itr120.getrak.com.br:13011#

Configurar tempo de comunicação

COLLECT,3600,1000,45,60,1#

COLLECT,parado,distancia,angulo,movimento,pacotes#

Funcionamento GSM

GSM,0#

Ligar GPS

GPS,0#

Configuração de tensões para alertas

POWER,X,Y,Z#

X → Tensão de alarme para falha de alimentação externa;

Y → Tensão de alarme de bateria do veículo descarregada;

Z → Tensão para análise do status de ignição virtual ligada;

Todas as informações de tensão são preenchidas em centésimos de volt. Exemplo: 12 volts seria preenchido com o valor de 1200.

Alerta de reboque

SHIFT,100#

Solicitar versão de firmware

VERSION?

Configurar time zone

GMT,[W/E],[hora,minuto]#

Configurar evento de movimento com ignição desligada

SHIFT,[raio]#

Configurar evento de movimento com ignição

SHIFT,[raio]#

Observação: Caso o equipamento se movimente por distância maior que o “raio” configurado em metros em qualquer direção com a ignição desligada, um evento será enviado para plataforma.

Configurar evento e controle de saída para excesso de velocidade

SPEED,[Vmínima],[Vmáxima],[Vsaída]#

Exemplo: SPEED,0,110,80#

[Vmínima]: Velocidade (km/h) mínima para gerar o evento;

[Vmáxima]: Velocidade (km/h) máxima para gerar o evento;

[Vsaída]: Velocidade (km/h) máxima para ativar a saída 1 do equipamento;

A saída permanece ativada enquanto a velocidade for igual ou maior do que o valor configurado nesse parâmetro. O evento é desativado quando todos os parâmetros são configurados com o valor 0.

Bloqueio

RELAY,1#

Desbloqueio

RELAY,0#

Limpar memória

CLEAR#

Reiniciar equipamento

RESET#

Resetar de fabrica

FACTORY#

Ativar ignição virtual

VIRTUALIGN,300,120,1#

Alarme de alimentação desconectada

POWER,600,600,600#



Ativar Sleep

SLEEP,1,600#

Desativar Sleep

SLEEP,0,600#

Alerta de motor ocioso

IDLETIME,180,5,1,0#

Checar informações

PARAM?

Solicitar status do equipamento

STATUS?

GETRak



Av. Luiz Paulo Franco, 603 Belvedere, Belo Horizonte
MG, 30320-570



(31) 3500-3200



getrak.com.br