

ENVIO DE SMS

GV57

IP/DNS primário: gv57.getrak.com.br

Porta: 13007

Protocolo: UDP

GeTrak

Configuração de APN

AT+GTBSI=gv57,conexao.getrak.com.br,,,,,,FFFF\$

Configuração de IP e Porta

AT+GTSRI=gv57,3,,1,gv57.getrak.com.br,13007,177.129.108.135,13007,,30,0,0,1,,0,FFFF\$

Configuração de APN IP e porta

AT+GTQSS=gv57,conexao.getrak.com.br,,,3,,1,gv57.getrak.com.br,13007,177.129.108.135,13007,,30,0,0,,FFFF\$

Configuração Global Completa (Pacotes + Hodômetro)

AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,0,,,37,2,,180C,,2,0,86400,0,,,115,5,0,FFFF\$

Ativar saída 1

AT+GTOUT=gv57,1,0,0,,,1,,,,,FFFF\$

Destivar saída 1

AT+GTOUT=gv57,0,0,0,,,1,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por tempo

AT+GTFRI=gv57,1,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,0,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por tempo e ângulo

AT+GTFRI=gv57,1,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,45,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por distância

AT+GTFRI=gv57,2,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,0,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por distancia e ângulo

AT+GTFRI=gv57,2,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,45,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por distância (usando o valor de hodômetro)

AT+GTFRI=gv57,3,0,,0,0000,0000,,30,1000,1000,,0,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por distância (usando o valor de hodômetro) e ângulo

AT+GTFRI=gv57,3,0,,0,0000,0000,,30,1000,1000,,45,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por tempo ou distância

AT+GTFRI=gv57,5,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,0,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por distância (usando o valor de hodômetro)

AT+GTFRI=gv57,3,0,,0,0000,0000,,30,1000,1000,,0,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por distância (usando o valor de hodômetro) e ângulo

AT+GTFRI=gv57,3,0,,0,0000,0000,,30,1000,1000,,45,3600,,,,,FFFF\$

Configurar comunicação por tempo ou distância

AT+GTFRI=gv57,5,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,0,3600,,,,,FFFF\$

Reiniciar Módulo

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

Limpar memória buffer

AT+GTRTO=gv57,D,,0,,,FFFF\$

Requisitar latitude e longitude

AT+GTRTO=gv57,1,,3,,,FFFF\$

Requisitar ICCID

AT+GTRTO=gv57,6,,3,,,FFFF\$

Requisitar nível de sinal GSM

AT+GTRTO=gv57,7,,3,,,FFFF\$

Requisitar nível de sinal GSM

AT+GTRTO=gv57,E,07,3,,,FFFF\$

Resetar de fábrica

AT+GTRTO=gv57,4,,,,,FFFF\$

Configurar modo Low sleep

AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,,,,,2,,,,,,,,,FFFF\$

Configurar modo Deep sleep

AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,,,,,1,,,,,,,,,FFFF\$

Desativar modo Deep sleep

AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,,,,,0,,,,,,,,,FFFF\$

Habilitar Hodômetro

AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,0,,,,,,,,,,,,,FFFF\$

Desabilitar Hodômetro

AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,0,,,,,,,,,,,,,FFFF\$

Setar valor de Hodômetro

AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,50,,,,,,,,,,,,,FFFF\$

Setar valor de Horímetro (HHHH:MM:SS)

AT+GTHMC=gv57,1,00000:00:00,,,,,,,,,FFFF\$

Desabilitar Horímetro

AT+GTHMC=gv57,0,,,,,,,,,FFFF\$

Reinício automático diário (todos os dias as 23h)

AT+GTDOG=gv57,1,60,1,0200,,1,0,,60,60,30,FFFF\$

Configurar lógica de informações nos pacotes

AT+GTPDS=gv57,1,278,,,,,,,,,FFFF\$

Configuração de reboque para carros

AT+GTTOW=gv57,1,5,2,600,0,0,0,0,4,10,4,,,,,,,,,FFFF\$

Configuração de reboque para motos

AT+GTTOW=gv57,1,5,2,600,0,0,0,0,4,8,3,,,,,,,,,FFFF\$

Habilitar configuração de excesso de velocidade

AT+GTSPD=gv57,1,100,120,60,300,0,0,0,0,,,,,,,,,FFFF\$

Desabilitar configuração de excesso de velocidade

AT+GTSPD=gv57,0,0,0,60,300,0,0,0,0,,,,,,,,,FFFF\$

Habilitar configuração de motor ocioso

AT+GTIDL=gv57,1,5,5,100,,,,,0,0,0,0,,,,,FFFF\$

Desabilitar configuração de motor ocioso

AT+GTIDL=gv57,0,5,5,100,,,,,0,0,0,0,,,,,FFFF\$

Configuração de comportamento de motorista

AT+GTHBM=gv57,1,,,100,36,23,,60,36,23,,,36,23,,0,0,0,0,,,,FFFF\$

Habilitar detecção de jamming

AT+GTJDC=gv57,1,29,,10,90,60,,0,0,0,0,,FFFF\$

Habilitar botão de pânico na entrada 2

AT+GTSOS=gv57,1,1,,0,-1,0,0,,,,FFFF\$

AT+GTDIS=gv57,,,,,1,10,5,,,,,,,,,FFFF\$

Conferir status da saída

AT+GTOUT=gv57,0,0,0,,,1,,,,,FFFF\$

Habilitar ignição pelo fio pós chave

AT+GTDIS=gv57,0,5,,0,,0,1,1,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

Habilitar ignição virtual por movimento

AT+GTDIS=gv57,0,10,,1,,0,1,1,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTVMS=gv57,1,,,,0,FFFF\$

AT+GTSSR=gv57,1,2,1,5,0,,,FFFF\$

AT+GTGAM=gv57,1,1,5,10,60,60,,,,,FFFF\$

AT+GTTOW=gv57,0,10,1,300,0,0,0,0,2,3,2,,,,,FFFF\$

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

Habilitar ignição virtual por tensão

AT+GTDIS=gv57,0,10,,2,,0,1,1,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTVVS=gv57,13500,600,10,1,10,FFFF\$

AT+GTVMS=gv57,2,,,,0,FFFF\$

AT+GTTOW=gv57,0,10,1,300,0,0,0,0,2,3,2,,,,,FFFF\$

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

Habilitar ignição virtual por acelerômetro

AT+GTDIS=gv57,0,10,,4,,0,1,1,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTAVS=gv57,120,60,,,,,FFFF\$

AT+GTVMS=gv57,4,,,,0,FFFF\$

AT+GTGAM=gv57,1,1,5,10,60,60,,,,,FFFF\$

AT+GTTOW=gv57,0,10,1,300,0,0,0,0,2,3,2,,,,,FFFF\$

AT+GTRTO=gv57,3,,,,,FFFF\$

Habilitar alarme de tensão externa

AT+GTEPS=gv57,2,250,250,1,1,0,0,0,0,1,0,0,10,FFFF\$

Habilitar anti-furto sem bloqueio

AT+GTACJ=gv57,1,1,30,6,1,10,,,3,1,0,0,0,0,,,,,FFFF\$

Desabilita o pacote “Mudança no estado de movimento”

AT+GTCFG=gv57,gv57,gv57,1,0,,,37,2,,2180F,,2,0,86400,0,,,1,15,5,0,FFFF\$

Calibrar alimentação externa

AT+GTEPS=gv57,2,6000,28000,2,3,0,0,0,0,1,0,0,10,FFFF\$

Tensão mínima e tensão máxima em milivolts, respectivamente

Configuração de carro para moto

AT+GTTOW=gv57,1,5,2,600,0,0,0,0,4,8,3,,,,,,,,,FFFF\$

AT+GTFRI=gv57,1,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,45,43200,,,,,FFFF\$

Configuração de moto para carro

AT+GTFRI=gv57,1,0,,0,0000,0000,,60,1000,1000,,0,3600,,,,,FFFF\$

AT+GTTOW=gv57,1,5,2,600,0,0,0,0,4,10,4,,,,,,,,,FFFF\$

Mudar de ASC para HEX

AT+GTSRI=gv57,4,,2,DNS,PORTA,IP,PORTA,+,0,1,0,1,,0,FFFF\$

AT+GTHRM=gv57,,,7F,4FE1FBF,FE1FBF,FF7D,EF,,,,,FFFF\$

GeTrak



Av. Luiz Paulo Franco, 603 Belvedere, Belo Horizonte
MG, 30320-570



(31) 3500-3200



getrak.com.br