

ENVIO DE SMS

GTK110

IP/DNS primário: pri.getrak.com.br

IP/DNS secundário: sec.getrak.com.br

Porta: 13003

Protocolo: UDP

GeTrak

Solicitação de informações

!INFO

Reiniciar - Equipamento

!RESET

Posição

!GPS

Consulta de configuração

!PARAM parâmetro

Tempo para detecção de movimento por acelerômetro

!CONF TMOV_ON:60

Tempo para detecção de novo movimento por acelerômetro

!CONF TMOV_OFF:120

Tempo com ignição ligada em segundos

!CONF TCOM_ON:60

Tempo com ignição desligada em segundos

!CONF TCOM_OFF:3600

Configurar tipos de ignição

!CONF TYPE_IGN:I

I = Ignição pelo fio

V = Virtual por tensão

A = Virtual por acelerômetro

Tensão para acionar ignição virtual

!CONF LV_ON:13200

Tempo para acionar ignição virtual por tensão

!CONF TV_ON:60

Tempo para desligar ignição virtual por tensão

!CONF TV_OFF:120

Sensibilidade do acelerômetro para acionar ignição virtual

!CONF ACC_SENS:1

A sensibilidade varia de 1 a 10, onde 1 é mais sensível.

Tempo para acionar ignição virtual por acelerômetro

!CONF TACC_ON:10

Tempo para desligar ignição virtual por acelerômetro

!CONF TACC_OFF:120

Configura alerta de velocidade (km/h)

!CONF SPEED:120

Habilita ou desabilita os LEDS

!CONF LEDS:0

0 = Desabilita

1 = Habilita

Habilita Sleep

!CONF SLEEP:1

Desabilita Sleep

!CONF SLEEP:0

GeTrak



Av. Luiz Paulo Franco, 603 Belvedere, Belo Horizonte
MG, 30320-570



(31) 3500-3200



getrak.com.br